

Необходимые настройки для работы в режиме "мотортестер" для DIAMAG 1

Добавил(а) Administrator

11.08.08 04:10 - Последнее обновление 25.11.18 04:26

При работе в режиме "мотортестер" используются 1,2,3 каналы осциллографа.

При этом 1,3 каналы в режиме "Классика" и 1,2,3 в режиме DIS.

3й канал в обоих случаях используется для синхронизации - датчик первого цилиндра.

Никаких настроек каналов в закладке "каналы" производить не надо, программа сама сделает за вас все необходимые настройки.